

LinkStation™ &LinkTheater™

セットモデルをお買い求めの方へ

本製品は、弊社製HD - HLANシリーズ(以後LinkStationと記載)とPC - MP2000/DVD(以後LinkTheaterと記載)のセット品です。パ ソコンやLinkStation内のファイルを、LinkTheaterを使ってテレビで見ることができます。

本紙では、セットアップの概略を説明しますので、はじめに本紙からお読みください。

パッケージの内容

LinkStationとLinkTheaterのパッケージは別々の箱に梱包されています。LinkStaionとLinkTheaterのそれぞれのパッケージ内容を確認してください。確認 した項目には を付けてください。

なお、LinkStationの「はじめにお読みください」やLinkTheaterの「ユーザーズマニュアル」にもパッケージ内容に関する記載がありますが、そちらは単品で購入 された場合のものです。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

※別紙で追加情報が梱包されている場合は、必ずお読みください。

LinkStationに関係するもの



□LinkStation (HD-HLANシリーズ) 本体1台
□ 縦置き用スタンド1個
□ ゴム足4個 **LinkStationを横置きするときに、LinkStationの底面に貼付します。
□LANケーブル (ストレート/2m)
□HD-HLANシリーズ「ユーティリティCD」1枚 ※LinkStationのネットワーク設定時に使用します。また、LinkStatiionの電子マニュアルを収録しています。
□はじめにお読みください1枚

LinkTheaterに関係するもの

BUFFALD O Progressive Scan Progressive Scan Progressive Scan
□LinkTheater (PC-MP2000 / DVD) 本体1台
□リモコン1個
□電源ケーブル(1.8m)1本
□ビデオ/オーディオケーブル (1.5m)1本
□LANケーブル (ストレート/1.8m)1本
□単4乾電池2個
□PC - MP2000 / DVD「ユーティリティCD」1枚 ※PCastMediaServerとLinkStationのアップデータを収録しています。
□ユーザーズマニュアル1枚
□HD-HLANシリーズのデータを再生するには1枚

保証書・修理について

LinkStationとLinkTheaterの保証書は、個々に付属しています。LinkStationの保証書はLinkStationを梱包している箱に、LinkTheaterの保証書はLinkTheaterの「ユーザー ズマニュアル」に印刷されています。修理の際に必要となりますので大切に保管してください。

修理をご依頼いただく際には、LinkStationの「はじめにお読みください」またはLinkTheaterの「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。製品送付先や注意事項などの詳細な情 報が記載されています。また、修理の際は、LinkStationとLinkTheaterを別々にご依頼ください。LinkStationとLinkTheaterのどちらとも修理する際は、LinkStationと LinkTheaterの2枚の保証書が必要となります。

作業のながれ

本製品は以下の手順で設置、準備します。各手順に案内しているマニュアルには、詳細な手順や注意などが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。

ま使いのネットワークにLinkStationを追加します。



マニュアル —

LinkStation「はじめにお読みください」

(O)-

- 必要なCD —

HD-HLANシリーズ「ユーティリティCD」

2 お使いのネットワークにLinkTheaterを追加します。



マニュアルー

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」

3 LinkTheaterをテレビや音響機器などと接続します。



マニュアルー

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」

4

パソコンにPCastMediaServerをインストールします。

パソコンにPCast Media Serverをインストールすると、パソコン内のファイルをLinkTheaterで再生できるようになります。



マニュアル —

LinkTheater「ユーザーズマニュアル」

(a)

- 必要なCD -

PC-MP2000/DVD「ユーティリティCD」

5 LinkStationのファームウェアをアップネートします。

LinkStationのファームウェアをLinkTheaterに対応したファームウェアにアップデートします。この手順を行わないとLinkTheaterでLinkStation内のファイルを再生することができません。



マニュアルー

LinkTheater 「HD-HLANシリーズのデータを再生するには」

→ 必要なCD →

PC-MP2000/DVD「ユーティリティCD」

LinkStationの設定画面で再生するフォルダ を指定します。

指定したLinkStationのフォルダは、LinkTheaterで再生できるようになります。




マニュアルー

LinkTheater「HD-HLANシリーズのデータを再生するには」

これでLinkStationおよびLinkTheaterが 使えるようになりました。

LinkTheaterを無線で接続した場合の接続例

イーサネットコンバータ(別売)とAirStation(別売)を使って以下のように接続します。



LinkTheaterを有線で接続した場合の接続例

ルータ(別売)を使って以下のように接続します。

パソコン

